

Montageanleitung L 965 Insitu

**Bitte die Anleitung vor der Montage
SORGFÄLTIG durchlesen!**

Allgemeines

Optional ist ein Montagewerkzeug bestellbar, dass eine wiederholbare Montagequalität ermöglicht.

Die Montage kann i.d.R. auch ohne Werkzeug erfolgen, dieses erleichtert aber die Montage bei wiederkehrender Verwendung der Insitu-Dichtung.

Das Werkzeug und die passenden Lochsagen sind auf Anfrage erhältlich.

Das L965 Montagewerkzeug kann für alle L965 Ringraumdichtungen verwendet werden.



Die Bohrung in der angegebenen Größe herstellen und das Bohrloch entgraten.



Das Werkzeug um 90° zurückdrehen (der Ausleger muß nun waagrecht stehen) und zurückziehen.



Insitu Dichtung im Bohrloch platzieren



Durch Drehen des Rades das Werkzeug einspannen. Das Rohr gleitet gegen die Stopp-Kante.



Insitu Dichtung innen mit Gleitmittel bestreichen. (nicht unter dem Spannband).



Vor Entfernen des Werkzeuges das Spannband mit 8Nm anziehen.



Das Rohr in die Insitu Dichtung einführen.



Das Rohr sitzt nun wie gewünscht.



Das Werkzeug durch den Stutzen bis in das Hauptrohr einführen und um 180° drehen, bis der Ausleger kippt.



Das Werkzeug entfernen.

Art.-Nr. :	Rohr DA	Bohrloch	Länge	Wandstärke
L965-1 10-60	110 mm	127 mm	60 mm	max 40 mm
L965-160-60	160 mm	177 mm	60 mm	max 40 mm
L965-1 10-90	110 mm	127 mm	90 mm	max 65 mm
L965-160-90	160 mm	177 mm	90 mm	max 65 mm

Material: SBR = S tandard NBR = Ölresistent (auf Anfrage)

Röhre Moos
www.roehremoos.ch

Röhre Moos AG
Drälikon 27
6331 Hünenberg

Tel: 041 780 52 88
Fax: 041 780 06 88